

Замена Application I/O – переустановка параметров

Вопрос:

Почему параметры настройки ПЧ с Application I/O изменяются, когда меняется модуль Application I/O?

Ответ:

Модуль Application I/O имеет собственный микропроцессор, который сохраняет часть конфигурации. Если меняется модуль Application I/O, сделанные ранее изменения не заносятся в новый модуль.

Замена модуля Application I/O предполагает проведение параметризации заново!

Замечание: Когда используется модуль Standard I/O, параметры установки не дублируются в модуле. Конфигурация сохраняется только в преобразователе частоты.

Передача параметров установок (включая Application I/O) с клавиатуры:

Перед заменой Application I/O параметры установок должны быть скопированы в клавиатуру C0002 = 80. После замены Application I/O параметры установок должны быть переданы в ПЧ командой C0002 = 70.

Передача параметров установок (включая Application I/O) из GDC:

Перед заменой Application I/O параметры установок должны быть сохранены в ПК. После замены Application I/O сохраненные данные из ПК передать в ПЧ.