



L-force Drives

Montageanleitung


Mounting Instructions

Instructions de montage

Instrucciones para el montaje

Istruzioni per il montaggio

EYF



EYF002xAxxxxA00S03

Systemleitung für Encoderanschluss

System cable for encoder connection

Câble système pour raccordement codeur

Cable de sistema para la conexión del encoder

Cavo di sistema per collegamento encoder

Lenze



Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.



Please read the documentation for the basic device and the motor before you start working.



Veuillez lire attentivement la documentation de l' appareil de base et du moteur avant toute opération !





Lea la documentación del equipo básico y del motor antes de empezar a trabajar.



Prima di iniziare a lavorare, leggere la documentazione relativa all'apparecchio base e al motore.

EYF	002x	A	xxxx	A00	S03	
			xxxx	× 0,1 m		
0021	$3(2 \times 0,14 \text{ mm}^2) + (4 \times 0,14 \text{ mm}^2) + 2(2 \times 0,5 \text{ mm}^2)$ $[3(2 \times \text{AWG } 26) + (4 \times \text{AWG } 26) + 2(2 \times \text{AWG } 20)]$				12,0 mm	



EYF 002x A xxxx A00 S03



dfaas_2

			
	$r > 7,5 \times d$		
	BK		
	silicone halogen		
		UL-Recognized	
			
	2006/95/EG	ECBT2, ECBT8	AVLV2
	50 V	50 V	300 V
	$\leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$



© 04/2009



Lenze Automation GmbH
Grünstraße 36
D-40667 Meerbusch
Germany



+49 (0)21 32 / 99 04-0



+49 (0)21 32 / 7 21 90



Lenze@Lenze.de



www.Lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany



00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)



+49 (0)51 54 / 82-11 12



Service@Lenze.de

EDKYF2AA00-S03 ■ 13294168 ■ DE/EN/FR/ES/IT ■ 5.0 ■ TD34

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1